

Klussen met hitte

Bij solderen, verf afbranden of dakdekken komt veel hitte vrij. Zorg daarom voor een veilige situatie. De volgende tips helpen daarbij:

Solderen en lassen

- Gebruikt u een gasfles? Houd deze dan altijd rechtop. Anders kan er vloeibaar gas ontsnappen. Dat kan een steekvlam veroorzaken.
- Zorg ervoor dat geen brandbaar materiaal in de omgeving van de werkplek ligt.
- Soldeer of las alleen op een hittebestendige ondergrond.
- Draai de afsluiter altijd dicht als u het apparaat even niet gebruikt.



Verf afbranden

- Gebruik liever een elektrische verfföhn dan een gasbrander. Een gasvlam is erg heet, waardoor losgekrabde verlbladders snel vlam vatten. Komen ze bijvoorbeeld tegen de gordijnen of onder de dakpannen dan zijn ze - voordat u het door heeft - het begin van brand.
- Werkt u met een gasbrander? Houd dan water en een natte doek bij de hand om smeulende plekken direct te doven.
- Gaat u binnenshuis verf afbranden? Ventileer goed en maak het vertrek zo leeg mogelijk.
- Ga met een verfblander geen wanden of plafonds met schrootjes te lijf.
- Pas op voor eventuele isolatie die in de wand is verwerkt. Kieren, spleten en hout zorgen voor zeer brandgevaarlijke situaties.

Dakdekken

- Bij dakdekken is een gasbrander onmisbaar. Verwarm de bitumenlaag niet meer dan strikt noodzakelijk: het teerachtige materiaal moet zacht worden, maar mag beslist niet borrelen.
- Houd voor alle zekerheid een emmer water bij de hand.
- Trek altijd een zware kwaliteit rubberen of latex werkhandschoen aan. Gloeiende teerspetters kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.