

Veilig kamperen met flessengas

Koken op vakantie? Dat gaat gemakkelijk op een kooktoestel met flessengas. Lees in ieder geval de gebruiksaanwijzing op uw gasflessen en -apparatuur goed door. Komt u er niet uit? Schakel dan een vakman in. Ga niet experimenteren! Hieronder staan handige tips om veilig te koken met flessengas.



Geen lpg !

Laat een gasfles nooit vullen met autogas (lpg). Dit is levensgevaarlijk en verboden. Een gasfles heeft namelijk geen overvulbeveiliging. Bij herhaald overvullen met lpg kan de gasfles ontploffen.

Wel doen...

- Bewaar gasflessen op een koele, goed geventileerde plaats.
- Gasflessen moeten altijd rechtop staan. Bij gebruik én bij vervoer.
- Zorg dat de fles niet kan omvallen.
- Verwissel gasflessen altijd buiten de caravan of tent.
- Laat het vullen van gasflessen over aan erkende vulstations.
- Gebruik altijd een drukregelaar tussen de gasfles en het apparaat.
- Gebruik alleen goedgekeurde hogedrukslangen van maximaal 1 m.
- Vernieuw de slangen om de twee jaar.
- Open en sluit fleskranen altijd met de hand. Nooit gereedschap gebruiken.
- Sluit de gaskraan als u het toestel niet gebruikt.
- Gebruik bij het koken een metalen spatscherm.

Liever niet...

- Plaats een gasfles nooit los in de caravan of tent. De meeste caravans hebben een speciale plek voor een gasfles.
- Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij het tentdoek.
- Gebruik geen tankjes die ouder zijn dan drie jaar.
- Kom nooit met een vlam of brandende sigaret bij de gasfles in de buurt!

Vaste gasapparatuur in caravans

Let er op dat deze apparatuur is aangesloten met een koperen gasleiding. Elk apparaat moet afzonderlijk afgesloten kunnen worden. Het gebruik van slangen is alleen toegestaan als het echt niet anders kan.

- Laat een gasleiding zo aanleggen dat deze niet beschadigd kan worden.
- Zorg altijd voor goede ventilatie.

Laat gastoestellen jaarlijks controleren, schoonmaken en afstellen.